

DigiTech Business

Hochsicherheitsschloss



Bedinungsanleitung

 **LOCK4SAFE**
Locks & Security Systems

Index


Informationen zu BusinessTDA.....	3
Codes: Typen und Einstellungen.....	4
Öffnen ohne Wartezeit.....	5
Öffnen mit Wartezeit	5
Code Ändern	6
Diagnostik Modus	6
Sprache ändern.....	6
MANAGERFUNKTIONEN	7
Codes Verwalten	7
Datum und Uhrzeit einstellen	7
Aufzeichnung auslesen	8
Firmware Version.....	9
Display-Kontrast Anpassen	9
Schloss Einstellungen.....	9
NOTIZEN	11

Informationen zu BusinessTDA

Tastatur

Drücken Sie eine beliebige Taste zum Aktivieren der Tastatur.

Aus Sicherheitsgründen schaltet das Gerät ab, wenn 30 Sekunden keine Taste gedrückt wurde.











Benutzen Sie die Taste  um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen oder die bisherige Eingabe zu löschen. (Bedeutung „Weiter“)

Benutzen Sie die Taste  um einen Menüpunkt anzuwählen oder Eingabewerte zu bestätigen. (Bedeutung „Ja“)

Shortcuts

Wichtige Funktionen sind direkt mit den Schnell Tasten zu erreichen. Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die Funktion im Display erscheint.



-  = Code ändern
-  = Code Verwaltung (zulassen, sperren, löschen von Codes)
-  = Schloss Einstellungen ändern (mit elektronischem Schlüssel)
-  = Diagnostik Modus
-  = Sprache der Displayanzeige ändern
-  = Aufzeichnung auslesen
-  = Firmware Version abfragen
-  = Öffnungsverzögerung Einstellen
-  = Zurück zum Start
-  = Zeit und Datum einstellen

Codes: Typen und Einstellungen

Code Typ	Code ID	Berechtigungen	Ab Fabrik
Manager Code	01	Öffnen, Einstellungen vornehmen	1-2-3-4-5-6
Bediener Codes	02-09	Öffnen	-
Geldabholer Code	10	Öffnen ohne Verzögerung	-

Sicherheitshinweis:

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

Manipulationsschutz

Nach vier ungültigen Codeeingaben in Folge lässt die Eingabeeinheit für 4 Minuten keine weiteren Codeeingaben zu. Im Display erscheint "SPERRE 4 MIN".

Öffnungsverzögerung

Kann mit dem Manager Code eingestellt werden
 Verzögerung: 0 – 99 Minuten; Freigabe: 1 – 19 Minuten.

Elektronischer Schlüssel

Alle Codes können mit einem eSchlüssel verknüpft werden. (Die Tastatur muss mit einem Kontakt-Terminal ausgestattet sein.)



Stromversorgung

Das Batteriefach befindet sich unter der Kunststoffabdeckung am unteren Ende der Tastatur.



**Verwenden Sie nur 9 V Blockbatterien
 Typ ALKALINE!**

Alternativ kann ein zusätzliches Batteriefach (6 ALKALINE 1.5V Batterien) oder eine 12/9V Regelbox mit Netztrafo im Tresor angebracht werden.

Batterie Schwach Signal

Ein langer Ton und die Displaymeldung "BATTERIE TAUSCHEN" zeigen an dass die Batterie schwach ist und ersetzt werden muss

Aufzeichnung

Das Schloss zeichnet die letzten 1500 Aktionen mit Datum, Zeit, Benutzer und ausgeführter Funktion auf. Im Display sind die letzten 250 Öffnungen mit Datum und Zeit auslesbar.

Die gesamte Aufzeichnung mit allen Funktionen kann mit einem speziellen eSchlüssel ausgelesen und auf einen PC übertragen werden.

Öffnen ohne Wartezeit und Geldabholer Code (ID 10)

Beliebige Taste drücken. Im Display erscheint:

CODE EINGEBEN
X X – X X X X X X

Gültige ID und Code eingeben (danach den eSchlüssel wenn nötig).
Das Display zeigt:

ÖFFNEN

Den Tresor innerhalb 3 Sekunden öffnen (Lampe leuchtet grün).

Öffnen mit Wartezeit

Wenn eine Öffnungsverzögerung eingestellt ist, gilt die Wartezeit für Manager (ID 01) und Bediener (ID 02-09). Ist die Verzögerung auf 00 Minuten (=AUS) eingestellt öffnet das Schloss sofort.

Beliebige Taste drücken. Im Display erscheint:

CODE EINGEBEN
X X – X X X X X X

Gültige ID und Code eingeben (danach den eSchlüssel wenn nötig).
Im Display wird die ablaufende Wartezeit angezeigt.

VERZÖGERUNG
00:59

Bei ungültigem Code zeigt das Display:


CODE
UNGÜLTIG

Um abzubrechen, die Taste  drücken und mit  bestätigen.

VERZÖGERUNG
ABBRECHEN?

Nach Ablauf der Wartezeit wird im Display die ablaufende Eingabezeit
angezeigt:

EINGABE ZEIT
00:01

Taste  drücken. Das Display zeigt:

CODE EINGEBEN
X X – X X X X X X

Gültige ID und Code eingeben (danach den eSchlüssel wenn nötig).
Das Display zeigt:

ÖFFNEN


Den Tresor innerhalb 3 Sekunden öffnen (Lampe leuchtet grün).

Code Ändern

Manager (ID 01), Bediener (ID 02-09) and Geldabholer (ID 10)

Sicherheitshinweis:

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint:

ALTER CODE
X X – X X X X X X

Die ID und den bisher gültigen Code eingeben (danach den eSchlüssel wenn nötig). Das Display zeigt:


NEUER CODE
X X X X X X


Den neuen Code eingeben (danach den eSchlüssel wenn nötig).
Das Display zeigt:

CODE WIEDERHOLEN
X X X X X X

Den neuen Code wiederholen.

Diagnostik Modus

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint:

1234567890  v

Tasten in der Reihenfolge, wie im Display gezeigt, drücken.


1234567890  v

Wird die Taste vom Schloss korrekt erkannt, ertönt ein kurzer Ton und die Anzeige der Taste erlischt.

Ist die Taste beschädigt ertönt ein langer Ton und die Funktion bricht ab. Das Display zeigt dann:

CODE EINGEBEN
X X – X X X X X X

Sprache ändern

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint:

SPRACHE
DEUTSCH

Taste  drücken um die Sprache zu wechseln. Taste  zur Bestätigung drücken.

LANGUAGE
ENGLISH

MANAGERFUNKTIONEN

Codes Verwalten

Diese Funktion dient zum Installieren, Löschen, Aktivieren oder Deaktivieren von Bediener Codes.

Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint:

CODES VERWALTEN
0 1 – X X X X X X

ID 01 ist vorgegeben. Gültigen Manager Code eingeben. Das Display zeigt:

02 03 04 05 06
✓ X -- -- ✓

Taste drücken um die restlichen codes zu prüfen:

07 08 09 10
✓ X -- --

"✓": Code Aktiv, "X": Code gesperrt, "--": Code gelöscht (frei).

ID eines Codes (zB. 04) eingeben und drücken.
Ist die Code position frei erscheint:

04
INSTALLIEREN?

Taste drücken bis gewünschte Aktion (Installieren, Sperren, Freigeben, Löschen) im Display erscheint. Taste drücken um die Aktion auszuführen.

Code nummer 10 ist der Geldabholercode. Um diesen Code zu installieren muss der Tresor offen sein. Der Geldabholercode öffnet den Tresor ohne Wartezeit.

Datum und Uhrzeit einstellen

Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint:

ZEIT UND DATUM
0 1 – X X X X X X

ID 01 ist vorgegeben. Gültigen Manager Code eingeben. Das Display zeigt:

08:00 SAM →
23/10/2013 ✓

Zum Verlassen ohne zu ändern drücken Sie .

Zum Ändern drücken Sie . Das Display zeigt:


hh:mm -- --
TT / MM / JJJJ

Geben Sie die aktuelle Uhrzeit und Datum ein und drücken Sie zur Bestätigung.

Aufzeichnung auslesen

Download der Aufzeichnung auf einen speziellen Audit eSchlüssel

eSchlüssel mit dem Lesekontakt verbinden.



Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint:

ID 01 ist vorgegeben. Gültigen Manager Code eingeben. Das Display zeigt für einige Sekunden:

Zum Download der Aufzeichnung auf einen Schlüssel verbinden Sie diesen mit dem Terminal. Das Display zeigt dann:

Um sich die Öffnungen im Display anzeigen zu lassen verbinden Sie keinen Schlüssel und warten kurz. Im Display erscheint:

Nach kurzer Zeit erscheint:

Taste  drücken um die jeweils frühere Öffnung anzuzeigen. Zum Verlassen Taste  drücken.

AUFZEICHNUNG
0 1 – X X X X X X


JETZT eSCHLÜSSEL
.....

DOWNLOAD
IN PROGRESS...

ZEIGE ÖFFNUNGEN
IM DISPLAY

001:  WED
28/09 14:42:48


Firmware Version

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint:



DIGITECH V 1.05
30/01/14

Zum Verlassen Taste  drücken.

Display-Kontrast Anpassen

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint:


DIGITECH V 1.00
21/02/12

Drücken und halten sie die  nochmal. Das Display zeigt:
Durch Drücken der entsprechenden Zahlen kann der Kontrast geändert werden. Verlassen mit .

Display Kontrast
1 2 3 4 5 6 7 8

Schloss Einstellungen

Schlosseinstellungen können nur geändert werden wenn das Schloss im "pre-setup" Modus ist.

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint:

EINSTELLUNGEN

Setup eSchlüssel mit Eingabeeinheit verbinden. Im Display erscheint:

PRÜFE
ZEIT & DATUM

Taste  drücken um die Eingestellte Zeit anzuzeigen.

Zum Ändern der Zeiteinstellung  drücken.

UPLOAD
IN PROGRESS...

Zum Bestätigen der Zeiteinstellung  drücken. Im Display erscheint:

OPERATION
ERLEDIGT

Nach erfolgreicher Ausführung erscheint im Display:

Den Setup eSchlüssel von der Eingabeeinheit entfernen.

Die Liste hierunter dient der Zuordnung welche Mitarbeiter welche Bedienernummern haben. Auf keinen Fall Codes in diese Liste eintragen.

Manager Code

ID	DATUM	SCHLÜSSEL	NAME
01			

Bediener Codes

ID	DATUM	SCHLÜSSEL	NAME
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

NOTIZEN

Cash Security Konzepte für Banken, Einzelhandel & Gastronomie



Bevor Sie das Schloss in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Direktive, die am 13. Februar 2003 in die europäische Rechtsprechung aufgenommen wurde, hat zu einem weitreichenden Umdenken bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten geführt.

Der Zweck dieser Direktive ist es, in erster Linie WEEE, d.h. elektrischen und elektronischen Abfall, zu vermeiden und des Weiteren die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Weiterverwendung dieser Art von Müll voranzutreiben, um Abfallmengen zu verringern.

Das WEEE-Logo auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht in Ihren Haushaltsabfall gegeben werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, jeglichen schädlichen Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten zu den dafür bestimmten Sammelstellen zu bringen. Durch isolierte Sammlung und ordnungsgemäße Wiederverwendung Ihres elektrischen und elektronischen Abfalls können Sie zum Umweltschutz beitragen. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten fördert die allgemeine Gesundheit und schützt die Umwelt. Weitere Informationen zur Entsorgung, Wiederverwendung und Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfall erhalten Sie bei der Müllabfuhr, bei Recycling-Centern, sowie beim Verkäufer und Hersteller des Gerätes.

